

三相伏安相位表定制版补充说明

1. 开机后，直接进入“电流合相”测量界面，电流合相试验必须在三相四线模式下；
2. 通过按“MENU”键回到选择主界面，通过按数字键可以进入不同的功能，本仪器是定制版，不能运行部分功能；
3. 在“接线检查”菜单下，可以通过“SHIFT”键切换选择“电流合相”和“接线检查”模式；
4. 随机配 20A 量程钳表
5. 随机配电压线是专用线。注意 B 相（绿色）和 N（黑色）端子内部已经短接，使用时注意，短接外部被测试设备有可能损坏外部设备；
6. 仪器不用时及时充电，以免影响下次使用，充满电先拔掉电源再拔 DC 插头。
7. 仪器停止使用或长时间不用时请按开关键关机。